

# TECNOGUIA

## Tira-dúvidas

tecnoguia@diariodonordeste.com.br

MARCOS MONTEIRO

### Sistema em itálico

**Instalei no meu PC dois temas distintos (VistaMizer e SevenRemix XP) para mudar a área gráfica do Windows XP. Só que, agora, todo o computador está em itálico, inclusive o Windows Live Messenger. Tentei desinstalar os programas, mas no Windows Live Messenger continua tudo em itálico e algumas fontes não tem mais as opções "normal" ou "negrito". Gostaria de saber se pode ter sido problema com arquivos DLL e, se sim, se poderia me mandar essas DLLs. (Brendo Martins Marinho - São Paulo - SP)**

Não acredito que sejam problemas de biblioteca, no caso das DLLs. O que você precisa fazer mesmo é reconfigurar a aparência do seu Windows. Isso pode ser feito clicando em Iniciar + Painel de Controle + Vídeo. Nas Propriedades de Vídeo, você vai na aba Aparência. Em Esquemas de Cores você pode escolher Padrão (azul) e Tamanho da fonte Normal. Clique em "Aplicar". Se não surtir efeito, então, na mesma tela clique em "Avançada". Você verá todos os itens para configurar em seu Windows. Escolha o item e mude a fonte.

### Porta USB desliga PC

**Tenho uma webcam e para funcionar tinha que instalar um programa. Fiz isso e pediram para reiniciar a máquina. Quando liguei a webcam, o PC reiniciou. Fiz isso algumas vezes e sempre deu a mesma coisa. Depois, tentei testar câmera, MP3 e pendrive e todos eles, quando coloquei na entrada USB, o PC desligou. Tentei isso em todas as entradas e o resultado é a mesma coisa. Me falaram que podia ser o programa que foi mal instalado. Mas já desinstalei e está a mesma coisa. O que eu poderia fazer? A única solução é formatar a máquina? (Carlos Eduardo Loureiro - Fortaleza)**

Eduardo, você tem aí um provável problema em sua controladora USB. Pode ser que seja um problema físico ou, com a instalação da webcam, foram modificados os drivers de sua controladora. O primeiro teste é

verificar se este problema acontece ao colocar seus dispositivos USB na parte traseira de seu gabinete. Se o problema persistir, então remova no gerenciador de dispositivos (botão direito do mouse em "Meu Computador" + Propriedades + Hardware + gerenciador de dispositivo") todos os dispositivos do hub USB. Depois reinicie o seu computador, deixe o sistema operacional reconhecer os dispositivos novamente e teste. Se o problema continuar, então use o CD de sua placa-mãe para reinstalar a sua controladora USB. Na pior das hipóteses, você pode adquirir uma placa controladora USB PCI por um preço acessível em uma loja de informática, isso se o problema for realmente de hardware.